
NUMEROKOODIN ASETTAMINEN

Lukko on esiasetettu aukeamaan koodilla 0-0-0-0, vaikka siinä olisikin eri numerot.


10410790




1. Käännä numerovalitsimet asentoon 0-0-0-0 ja nosta sanka ylös.



2. Käännä sankaa 90˚ vastapäivään ja paina se alas.



3. Paina sankaa alaspäin ja pidä se siellä samalla kun asetat oman koodisi. Älä päästä sankaa ylös koodin asettamisen aikana.



4. Vapauta sanka ja käännä se normaaliasentoon. Lukko toimii nyt koodillasi.

Säilytä numeroyhdistelmäsi turvallisessa paikassa!