

SUNNY 35 SPLIT ULKOSUIHKU

Tuotenumero DMX40009

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Produkter som märks från
Demerx
www.demerx.se

Kiitoksia että olet valinnut tämän laadukkaan tuotteemme.

ASENNUS

1. Sunny 35 voidaan asentaa betonilaatalle, puulaatalle tai muulle tukevalle alustalle. Betonilaataan tai vastaavaan kiinnittämistä varten pakkauksessa on ankkuripultit. Puualustaan kiinnitettäessä tiedustele kauppialtasi sopivia puuruuveja
2. Vesiliitäntä tapahtuu 1/2 tuuman pikaliittimellä. HUOM! Toimiakseen Sunny 35 tarvitsee vähintään 1 barin vedenpaineen.
3. Sijoita Sunny 35 mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan.
4. Kiinnitä alempi runko-osa alustaan. Paina rengastiiviste tiivisteuraan. Laske ylempi runko-osa alemman päälle noin 45 astetta loppuasennosta vastapäivään, niin että se menee ala-osaa vasten. Kierrä sen jälkeen yläosaa myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee lopulliseen asentoon.
5. Kiinnitä suihkulautanen suihkuvarteen kaulusmutterilla. Laita rengastiiviste kiinnityskappaleen kierteen pohjalle. Kierrä varsi suihkulautasineen ylemmän runko-osan kiinnityskappaleeseen käsikireyteen, älä käytä työkaluja. Kierrä jalkasuihku tiivisteineen paikoilleen samalla tavalla alemmaan runko-osaan.
6. Kierrä myös pikaliitin letkua varten paikoilleen alemmaan runko-osaan käsikireyteen.

KÄYTTÖ


1. Liitä puutarhaletku rungon alaosassa olevaan pikaliittimeen.
2. Täytä suihku sekoittimen ollessa kuumalla, jolloin suihkuun ei jää ilmataskuja. Kun vesi alkaa tulla suihkuuuttimesta (tämä voi kestää muutaman minuutin), sulje sekoittaja.
Veden käyttövalmiuteen lämpeneminen riippuu auringonpaisteesta, lämpötilasta, tuulesta yms. säätökijöistä, mutta kestää keskimääräisesti muutamia tunteja.
3. Suihkutettaessa sekoittajaa käytetään tavalliseen tapaan, kääntämällä punaisia merkkejä kohti saadaan lämpimämpää ja sinisiä kohti kylmempää vettä.
VAROITUS KUUMASTA VEDESTÄ: Ulkosuihkun vesi voi lämmetä hyvin kuumaksi, jopa 60 asteeseen! Aloita siksi suihkuttaminen aina sekoittajan ollessa kylmässä asennossa ja ala muutaman sekunnin kuluttua kääntää sitä hitaasti lämpimään suuntaan.
4. Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se välillä bakteerikasvun välttämiseksi ja täytä uudestaan käyttöön otettaessa. Tämä on erityisen tärkeää jos vesi ei tule kunnallisesta, klooratusta vesijohtoverkosta.
5. Suihkun vettä ei saa käyttää juomavetenä!

KÄYTTÖSESONGIN LOPPUESSA

1. Irrota puutarhaletku. Tyhjennä vesi suihkusta avaamalla letkuliitäntän vieressä oleva tyhjennysventtiili ja avaamalla sekoittaja kuumaan asentoon.
2. Irrota suihku alustastaan.
3. Pese suihku ennen talvisäilytystä joko ennen irrotusta tai sen jälkeen. Säilytä se pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojattuna.

VAROITUKSET

1. **Varo kuumaa vettä ja avaa suihku aina sekoittajan kylmällä asennolla!**
2. **Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se!**
3. **Älä käytä juomavetenä!**
4. **Tarkista välillä suihkuuuttimen sekä letkuliitäntän virtaussäädin, jotta hiukaset tai lika eivät tuki reikiä. Puhdista tarvittaessa!**
5. **Säilytä suihku pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojattuna!**
6. **Suojaa suihku kalkkipitoiselta ja suolaiselta vedeltä!**
7. **Letkuliitäntän virtaussäädin ei saa jäätyä!**



Maahantuojaja Pisla Oy:
Teollisuustie 6, 44500 Viitasaari
www.pisla.fi