
NUMEROKOODIN ASETTAMINEN

Lukko on esiasetettu aukeamaan koodilla 0-0-0, vaikka siinä olisikin eri numerot.


10410810



1. Käännä numerovalitsimet asentoon 0-0-0.
2. Nosta sanka ylös ja käännä sitä 90° vastapäivään niin, että sangan pykälä on lukkorungon loven kohdalla.
3. Paina sankaa alaspäin ja pidä se siellä samalla kun asetat oman koodisi. Älä päästä sankaa ylös koodin asettamisen aikana.
4. Vapauta sanka ja käännä se normaaliasentoon. Lukko toimii nyt koodillasi.

Säilytä numeroyhdistelmäsi turvallisessa paikassa!

Punaisen kauluksen piilottaminen:
Jos lukkosi on avattu lentoasemahenkilöstön toimesta, sangan juureen ilmestyy punainen kaulus. Kauluksen piilottamiseksi käyttäjän on tehtävä seuraavat 3 toimenpidettä:



1. Aseta numeroihin avauskoodi ja nosta sanka ylös.
2. Voit piilottaa kauluksen - kääntämällä sankaa 360° vastapäivään kunnes kuuluu "klik" TAI - työntämällä jonkin pienen piikin numeronäyttöä vastapäisen sivun reikään.

TRAVEL SENTRY® TSA ACCEPTED

Travel Sentry® Approved lukko mahdollistaa laukun avaamisen turvatarkastuksessa lukkoa vahingoittamatta.

Using this *Travel Sentry® Approved* lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.

SAFE INSPECTION
NO DAMAGE