


(FI) Asennus ovilevyyn




1. Poraa ruuvinreikä:




2. Ovensulkimen asennus:







3. Säädä sulkeutumisnopeus:

1. Sulkeutumisnopeuden säätöruuvi



2. Salpautumisnopeuden säätöruuvi







Huomaa!


1. Älä kierrä mekanismia enempää kuin 180 astetta ennen ovensulkimen asennusta.
2. Varo mekanismia vartta asentaessasi. Koputtele vain kevyesti tarvittaessa.
3. Älä sulje ovea pakolla ovensulkimen sulkiessa itse.
4. Jälkikiristä ruuvit 15 päivän käytön jälkeen.
5. Älä ruuvaa säätöruuvia kokonaan irti ovensulkimen rungosta säätöä tehtäessä.

(FI) Asennus karmiin








1. Poraa ruuvinreikä:




2. Ovensulkimen asennus:









3. Säädä sulkeutumisnopeus:







Huomaa!

1. Älä kierrä mekanismia enempää kuin 180 astetta ennen ovensulkimen asennusta.
2. Varo mekanismia vartta asentaessasi. Koputtele vain kevyesti tarvittaessa.
3. Älä sulje ovea pakolla ovensulkimen sulkiessa itse.
4. Jälkikiristä ruuvit 15 päivän käytön jälkeen.
5. Älä ruuvaa säätöruuvia kokonaan irti ovensulkimen rungosta säätöä tehtäessä.