# LÄMPÖENERGIALLA TOIMIVA KAMIINAPUHALLIN

**Tuotenumero 49900380**

Olet hankkinut lämpöenergialla toimivan kamiinapuhaltimen. Käytännössä laitteen elektroniikka muuttaa lämpöenergiaa sähköksi joka pyörittää puhaltimen moottoria. Lue tarkasti nämä ohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ohjeessa annetaan myös neuvoja vahinkojen sekä mahdollisten toimintahäiriöiden vältämiseksi.

**Kamiinapuhaltimen käyttölämpötila-alue:**
Kamiinapuhallin on suunniteltu kestämään normaaleja pintalämpötiloja 345 C° asti. Ylikuumeneminen heikentää puhaltimen tehoa, aiheuttaa pysyviä vaurioita ja takuun raukeamisen. Puupolttoisen tulisijan suositeltuihin käytäntöihin kuuluu pintalämpömittarin käyttö, jolloin voidaan havaita, mikäli puhallin on otettava pois käytöstä.

***SIIRRÄ/ NOSTA PUHALLINTA AINA TÄSTÄ RIVASTA.***

**Puhaltimen käsitteleminen:**
Puhaltimen pohjalevyn kuumeneminen käytössä kuuluu asiaan. Älä koske siihen, sillä se voi olla polttavan kuuma! Jos siirrät puhallinta jonnekin muualle, voi kuuma pohja vaurioittaa pintaa, jolle puhallin lasketaan! Jos siirrät puhallinta, tee se aina puhaltimen yläosassa olevasta rivasta ja käytä tällöinkin suojahanskaa!



***PUHALLIN JA VARSINKIN SEN POHJA VOI OLLA POLTTAVAN KUUMA!***

**Sijoittaminen:**
Aseta puhallin kamiinan päälle sellaiseen asentoon että se toimiessaan ”vetää” takaansa viileämpää ilmaa. Älä siksi suuntaa taustaa suoraan esim. savupiippuun äläkä laita puhallinta tulisijan eteen.

**Turvallisuus**
Jos lapsilla on mahdollisuus olla samassa tilassa tulisijan kanssa, noudata erityistä varovaisuutta äläkä jätä lapsia hetkeksikään ilman valvontaa! Onnettomuus voi tapahtua hetkessä.  Lasten on pysyttävä riittävän etäällä tulisijasta eivätkä he saa koskea puhaltimeen! Älä koskaan luota siihen, että lapset ovat siellä, missä viimeksi näit heidät.

# HEAT POWERED STOVE FAN

**Art.nr. 49900380**

Thank you for purchasing the Heat Powered Stove Fan. Please read the information in this manual carefully to learn how to safely operate and maintain performance to your Heat Powered Stove Fan. The manual will also outline instructions of use to avoid personal injury, product malfunction and damage to its surroundings.

**Heat Powered Stove Fan Operating Temperature Range:**
The Heat Powered Stove Fan has been designed to withstand normal surface temperatures to 345 °C on freestanding woodstoves. Overheating will reduce the fan effectiveness, lead to permanent damage and void the warranty. Remove the fan from the stove if temperatures exceed 345°C. Good woodstove safety practice includes the use of a stove thermometer. This will help ensure that your fan is not used if your stove is over 345°C.

**Handling the Heat Powered Stove Fan:**
The base of the Heat Powered Stove Fan has been designed to get hot when used. When hot and if repositioning of unit is required, make sure you hold the unit firmly by the handle with protective glove. Do not touch the base of the Heat Powered Stove Fan or set the unit down on an unprotected surface as the hot base could potentially damage that surface.

***LIFT/MOVE FAN ALWAYS BY THIS HANDLE.***



***THE FAN AND ESPECIALLY ITS BOTTOM CAN BE BURNING HOT***

**Placement:**
The placement of the Heat Powered Stove Fan is very important to maximise the effectiveness of the fan. Position the fan on the stovetop so that cool air will be drawn over the ”cooling fins” . The fan should not be used directly in front of the stove pipe or at the front of the stove.

**Safety:**
Always use caution and supervise children around your stove. Accidents can occur if children are not properly supervised around your stove or fan. Children should be kept away from your stove and never allowed to handle the fan. Never assume that children will remain where you last saw them.