

SUNNY 40 ULKOSUIHKU

Tuotenumero DMX40006-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Produkter som märks från
Demerx
www.demerx.se

Kiitoksia että olet valinnut tämän laadukkaan tuotteenne.

ASENNUS

1. Sunny 40 voidaan asentaa betonilaatalle, puulaatalle tai muulle tukevalle alustalle. Betonilaattaan tai vastaavaan kiinnittämistä varten pakkauksessa on ankkuripultit. Puualustaan kiinnitettäessä tiedustele kauppialtasi sopivia puuruuveja
2. Vesiliitäntä tapahtuu 1/2 tuuman pikaliittimellä. HUOM! Toimiakseen Sunny 40 tarvitsee vähintään 1 barin vedenpaineen.
3. Sijoita Sunny 40 mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan.
4. Laita rengastiiviste letkun liitoskappaleiden kierteen pohjalle molempiin päihin. Kierrä suihkukahva letkun pienempään liitoskappaleeseen ja letku kaulusmutterilla rungon kiinnityskappaleeseen, molemmat käsikireyteen, älä käytä työkaluja.
5. Kierrä jalkasuihku tiivisteineen paikoilleen samalla tavalla käsikireyteen. Kierrä myös pikaliitin letkua varten paikoilleen käsikireyteen.

KÄYTTÖ


1. Liitä puutarhaletku rungon alaosassa olevaan pikaliittimeen.
2. Täytä suihku sekoittimen ollessa kuumalla, jolloin suihkuun ei jää ilmataskuja. Kun vesi alkaa tulla suihkusuutimesta (tämä voi kestää muutaman minuutin), sulje sekoittaja.
Veden käyttövalmiuteen lämpeneminen riippuu auringonpaisteesta, lämpötilasta, tuulesta yms. säätekijöistä, mutta kestää keskimääräisesti muutamia tunteja.
3. Suihkutettaessa sekoittajaa käytetään tavalliseen tapaan, kääntämällä punaisia merkkejä kohti saadaan lämpimämpää ja sinisiä kohti kylmempää vettä.
VAROITUS KUUMASTA VEDESTÄ: Ulkosuihkun vesi voi lämmetä hyvin kuumaksi, jopa 60 asteeseen! Aloita siksi suihkuttaminen aina sekoittajan ollessa kylmässä asennossa ja ala muutaman sekunnin kuluttua kääntää sitä hitaasti lämpimään suuntaan.
4. Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se välillä bakteerikasvun välttämiseksi ja täytä uudestaan käyttöön otettaessa. Tämä on erityisen tärkeää jos vesi ei tule kunnallisesta, klooratusta vesijohtoverkosta.
5. Suihkun vettä ei saa käyttää juomavetenä!

KÄYTTÖSESONGIN LOPPUESSA

1. Irrota puutarhaletku. Tyhjennä vesi suihkusta avaamalla letkuliitäntän vieressä oleva tyhjennysventtiili ja avaamalla sekoittaja kuumaan asentoon.
2. Irrota suihku alustastaan.
3. Pese suihku ennen talvisäilytystä joko ennen irrotusta tai sen jälkeen. Säilytä se pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojattuna.

VAROITUKSET

1. **Varo kuumaa vettä ja avaa suihku aina sekoittajan kylmällä asennolla!**
2. **Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se!**
3. **Älä käytä juomavetenä!**
4. **Tarkista välillä suihkusuutin sekä letkuliitäntän virtaussäädin, jotta hiukset tai liika eivät tuki reikiä. Puhdista tarvittaessa!**
5. **Säilytä suihku pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojattuna!**
6. **Suojaa suihku kalkkipitoiselta ja suolaiselta vedeltä!**
7. **Letkuliitäntän virtaussäädin ei saa jäätyä!**



Maahantuojaja PISLA Oy:
Teollisuustie 6, 44500 Viitasaari
www.pisla.fi