



NUMEROKOODIN ASETTAMINEN

Lukko on esiasetettu aukeamaan koodilla 0-0-0, vaikka siinä olisikin eri numerot.



- 1** Käännä numerovalitsimet asentoon 0-0-0.
- 2** Paina nollauspainiketta kynällä tai vastaavalla niin että kuuluu "klik" (Kuva A). Painike jää ala-asentoon.
- 3** Aseta numerovalitsimilla oma koodisi.
- 4** Paina vapautuspainiketta niin että nollauspainike nousee ylös alkuperäiseen asentoon (Kuva B). Uusi koodisi on nyt valmis käyttöön.

Säilytä numeroyhdistelmäsi turvallisessa paikassa!



Travel Sentry® Approved lukko mahdollistaa laukun avaamisen turvatarkastuksessa lukkoa vahingoittamatta.

Using this *Travel Sentry® Approved* lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.

