


NUMEROKOODIN ASETTAMINEN

Lukko on esiasetettu aukeamaan koodilla 0-0-0, vaikka siinä olisikin eri numerot.




- 1** Käännä numerovalitsimet asentoon 0-0-0.
- 2** Nosta sanka ylös ja käännä sitä 90° vastapäivään niin, että sangan pykälä on lukkorungon loven kohdalla.
- 3** Paina sanka alaspäin ja pidä se siellä samalla kun asetat oman koodisi. Älä päästä sankaa ylös koodin asettamisen aikana.
- 4** Vapauta sanka ja käännä se normaaliasentoon. Lukko toimii nyt koodillasi.

Säilytä numeroyhdistelmäsi turvallisessa paikassa!

Punaisen kauluksen piilottaminen:

Jos lukkosii on avattu lentoasemahenkilöstön toimesta, sangan juureen ilmestyy punainen kaulus. Kauluksen piilottamiseksi käyttäjän on tehtävä seuraavat 3 toimenpidettä:



- 1** Aseta numeroihin avauskoodi ja nosta sanka ylös.
- 2** Voit piilottaa kauluksen - kääntämällä sankaa 360° vastapäivään kunnes kuuluu "klik" TAI - työntämällä jonkin pienen piikin numeronäyttöä vastapäisen sivun reikään.



Travel Sentry® Approved lukko mahdollistaa laukun avaamisen turvatarkastuksessa lukkoa vahingoittamatta.

Using this *Travel Sentry® Approved* lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.

SAFE INSPECTION
NO DAMAGE

