

## Heitto-oven saranan käyttö- ja asennussuositukset

Ovipaino suositukset kahdella saranalla, asennuskuvassa kolmen saranan asennus.

Sarana	75mm	100mm	125mm	150mm
Oven max.paino	15Kg	22Kg	27Kg	40Kg

### Huomioitavaa:

- Asentaessa, tue oven alareuna. Aloita saranan jousen esijännitys yläsaranasta.
- Asentaessa, esijännitä saranan jousia vain tarvittava määrä, estääksesi oven roikkuminen. Vältä liiallista esijännitystä.
- Oven maksimi aukaisukulma on 90 astetta suuntaansa (ks. kuva 2). Vältä oven aukaisua yli 90 asteen kulmaan. Ovipuskimen käyttö on suositeltavaa.

