

ASENNUSKISKO PRESTO MEKANISMILLA

Asennuskiskon avulla rullakaihtimen asennus on helppoa ja nopeaa. Kisko on rullakaihdimmalleissamme DAY&NIGHT, ELLEN JA SCREEN.

**ASENNUSOHJE**

1. Kannakkeet kiinnitetään seinään halutulle korkeudelle tai kattoon. Kannakkeiden etäisyys toisistaan määritetään tasaisesti verhon leveyden mukaan, mutta mitta ei ole tarkka. Tärkeää on, että kannakkeet ovat vaakasuorassa, jotta verho tulee suoraan.
2. Asennuskiskossa on ylä- ja alareunassa urat kannaketta varten. Kisko asetetaan ensin alareunasta kannakkeeseen, jonka jälkeen yläreuna painetaan kiinni.
3. Tarkista että ketju kulkee sujuvasti, eikä ole solmussa. Nyt olet valmis käyttämään rullakaih dintasi!