Ming bamburullakaihdin

- vakiokorkeus 170 cm
- leveydet 70, 100, 120, 140 ja 160
- materiaali: bambu
- pikalukko oikealla
- pinta-asennus, ei ikkunan väliin
- ei mittatilaustyönä
- ei ole kosteus- tai homesuojattu ja voi homehtua kosteassa tilassa

- Kaihdinta on luonnonvärisenä, valkoisena, tummanruskeana ja mustana.
- Kaihdin on erittäin helppo asentaa ja kaihtimen mukana on kaikki tarvikkeet niin seinä- kuin kattoasennukseenkin.
- Kaihdin voidaan kaventaa kotikonstein.
- Kaihtimissa on lapsiturvalaite, joka estää narun tai ketjun kiertymisen lapsen kaulaan.

Ming bamburullakaihtimen asennusohje

1. Pidä kaihdinta ikkunan yläosaa vasten. Merkitse millä kohti kaihtimen ripustuskoukut tulevat olemaan. Poraa merkitsemääsi kohtaan pienet reiät (kuva 1). *Håll gardinen mot fönstrets övre del. Märk platsen där gardinens hängkrokar skall sitta. Borra små hål på båda sidorna (bild 1).*

2. Kierrä ripustuskoukut poraamiisi reikiin. Tarvittaessa käytä pihtejä kiertääksesi koukut tiukasti paikoilleen (kuva 2). *Skruva in hängkrokarna i de borrade hålen. Använd en tang om det behövs för att skruva fast dem på plats ordentlig (bild 2).*

3. Ripusta kaihdin koukkuihin narulukko huoneeseen päin, vedä narusta aukaistaksesi lukon ja anna kaihtimen aueta täyteen pituuteensa. Tasaa narut molemmin puolin (kuva 3). *Häng upp gardinen på krokarna med snörlåset in mot rummet, drag i snöret för att öppna låset och låt gardinen rulla helt ut till sin fulla längd. Justera så att snören är lika långa på båda sidorna (bild 3).*

4. Merkitse sopiva paikka narunpidikkeelle niin korkealle, että pienet lapset eivät ulotu siihen. Poraa pienet reiät ja kiinnitä pidike seinään ruuveilla (kuva 4). *Märk en plats för snörhållaren, så högt att barn inte kan nå den. Borra små hål och fast snörhållaren på väggen med skruvarna (bild 4).*



Kuva / Bild 1



Kuva / Bild 2



Kuva / Bild 3



Kuva / Bild 4