



## Mari Easy Paine kattila

Mari Easy Paine kattilalla valmistat ruoat jopa 50% nopeammin maut ja vitamiinit säilyttäen. Paine kattila toimii tavallisen paine kattilan tavoin. Tiiviin kannen avulla kattilaan muodostetaan paine, jonka avulla keittolämpötila on mahdollista nostaa yli 100 celsiusasteen. Tämä nopeuttaa raaka-aineiden kypsymistä. Erona perinteiseen paine kattilaan Mari Easy Paine kattilan kannen voi avata milloin tahansa ruoanlaiton aikana ilman erillistä paineentasausta. Voit lisätä eri aikaan kypsyvät raaka-aineet oikeaan aikaan kattilaan sekä maustaa ja maistella valmistuvaa ruokaa helposti ruoanlaiton aikana. Kannen ollessa suljettu kannen höyryventtiili tasaa painetta kattilan sisällä ja laskee ylimääräisen höyryn ulos. Kattila on turvallinen käyttää eikä sen kansi voi jumiutua kiinni varaventtiilin ansiosta. Lisäksi kansi on avattavissa ja suljettavissa yhdellä kädellä – molempikäsisesti.

Mari Easy Paine kattila sopii jokapäiväiseen ruoanlaittoon nopeuttamaan ruoan kypsentämisaikaa. Lisäksi paine kattilalla kypsentämiseen tarvitaan vähemmän energiaa, kun ruoka valmistuu lieden pienemmillä tehoilla ja lyhyemmässä ajassa. Pataruokien nopeamman hauduttamisen lisäksi kattila soveltuu hyvin myös lisukkeiden kuten perunan tai kasvien nopeaan kypsentämiseen. Paine kattilassa voit ruskistaa tai freesata kypsennettävät raaka-aineet ennen kannen sulkemista, jolloin et tarvitse erillistä paistinpannaa ja varmistat kaikkien makujen säilymisen valmiissa ruoassa. Kaikki tuotteen osat ovat konepestäviä. Sopii kaikille liesityypeille. Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä ruostumattomasta teräksestä, kannen osat silikonia, lasia ja muovia.



## Mari Easy Tryckkokare

I Mari Easy Tryckkokaren lagar du maten upp till 50 % snabbare utan att förlora smak eller vitaminer. Tryckkokaren fungerar som en vanlig tryckkokare. Det tättslutande locket gör att trycket i tryckkokaren stiger och därmed kan man få koktemperaturen att stiga till över 100 grader celsius. Detta ger kortare koktider för matvaror. Till skillnad från vanliga tryckkokare kan man öppna locket på Mari Easy Tryckkokaren när som helst under matlagningen utan särskild tryckutjämning. Du kan tillsätta en ingrediens som behöver längre eller kortare koktid i rätt tid, och det är lätt att krydda och smaka av maten under tillagningen. När locket är stängt jämnar ångventilen i locket ut trycket i tryckkokaren och släpper ut ånga. Tryckkokaren är säker att använda. Tack vare säkerhetsventilen kan locket inte fastna. Dessutom kan locket öppnas och stängas med en hand.

Mari Easy Tryckkokaren är lämplig för daglig matlagning med kortare koktider. Dessutom behövs mindre energi med Tryckkokaren då maten blir färdig med mindre värme och på kortare tid. Förutom att gryträtter blir färdiga snabbare kan man även värma potatis, grönsaker och andra birätter snabbt i Tryckkokaren. I Mari Easy Tryckkokaren kan du bryna eller fräsa ingredienser som ska lagas innan du stänger locket – då behöver du ingen stekpanna, och du kan vara säker på att alla aromerna kommer att finnas kvar i den färdiga maten. Alla Tryckkokarens delar är maskintvättbara. Passar alla spistyper. Tillverkad av förstklassigt och hållbart rostfritt stål. Locket är av silikon, glas och plast.



## Mari Easy Pressure Cooker

In the Mari Easy Pressure Cooker, you prepare your food up to 50 % faster still preserving the flavours and vitamins. The Mari Easy works like an ordinary pressure cooker. The sealing lid causes pressure to rise in the Cooker. The pressure enables the boiling temperature to rise above 100 degrees centigrade, and food can be cooked within a shorter time. Unlike traditional pressure cookers, the lid on the Mari Easy Pressure Cooker can be opened at any time during cooking without separate pressure balancing. You can add an ingredient that needs a longer or shorter cooking time at the right time. It is easy to season and taste the food while cooking. While the lid is closed, the steam valve in the lid balances the pressure in the Cooker and releases steam. The Cooker is safe to use, and, thanks to the safety valve, the lock cannot get jammed. The lid can be opened and closed with one hand.

The Mari Easy Pressure Cooker is ideal for faster everyday cooking. In addition, cooking with the Mari Easy takes less energy, as the food is cooked with less heat and within a shorter time. Stews and casseroles are braised faster and the Cooker is also ideal for cooking potatoes or vegetables quickly. In the Mari Easy Pressure Cooker, you can brown or frizzle ingredients to be cooked before closing the lid – so you won't need a separate frying pan, and you can be sure that the food won't lose any flavours. The parts of the Cooker are all machine washable. Suitable for all cookers and stoves. Made of high-quality, durable stainless steel. The lid is made of silicone, glass and plastic.